

- ® BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
- © Offenlegungsschrift
 © DE 199 54 306 A 1
- (5) Int. Cl.⁷: **H 01 M 8/00**



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

- Aktenzeichen:Anmeldetag:
- 199 54 306.2 11. 11. 1999
- (3) Offenlegungstag:
- 26. 7. 2001

7) Anmelder:

XCELLSIS GmbH, 70567 Stuttgart, DE


② Erfinder:

Aberle, Markus, Dipl.-Ing., 73277 Owen, DE; Sonntag, Josef, Dipl.-Ing., 73230 Kirchheim, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- (S) Vorrichtung zur elektrischen Energieerzeugnung mit einer Brennstoffzelle in einem Fahrzeug und Verfahren zum Betrieb einer derartigen Vorrichtung
- (f) Gegenstand der Erfindung ist eine Vorrichtung zur elektrischen Energieerzeugung mit der Brennstoffzelle (8) in einem Fahrzeug. Ein Energiezwischenspeicher (2) liefert die Energie für den Batteriestart, wird beim Betrieb der Brennstoffzelle geladen, gibt bei erhöhtem Leistungsbedarf Energie an die angeschlossenen Verbraucher des Brennstoffzellennetzes und nimmt beim Bremsen Energie auf.



Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur elektrischen Energieerzeugung mit einer Brennstoffzelle in einem Fahrzeug, das wenigstens einen Antriebsmotor aufweist, der über einen Umrichter mit der Brennstoffzelle verbindbar ist, der Hilfsaggregate für die Startphase und den Dauerbetrieb nach der Startphase zugeordnet sind, und auf eine Verfahren zum Betrieb einer derartigen Vorrichtung.

Es ist bereits eine Schaltungsanordnung zur elektrischen 10 Energieversorgung eines eine Brennstoffzelle und eine Akkumulatorschaltung enthaltenden Netzes vorgeschlagen wurden, in dem der Akkumulator während des Startvorgangs die Energie liefert (DE 198 104 685). Die Akkumulatorschaltung ist bei dieser Anordnung über einen oder mehrere DC/DC-Wandler an das Brennstoffzellennetz angeschlossen, mit dem auch die Antriebe von Hilfsaggregaten wie einem Kompressor zur Förderung des Brennmittels und/oder von Luft verbunden sind. Zu Beginn eines Startvorgangs liefert der Akkumulator die Energie für die Hilfsaggregate. Im Anschluß an den Startvorgang, also im Nennbetrieb, wird der Akkumulator über den DC/DC-Wandler aufgeladen.

Bekannt ist ein Verfahren zum Starten eines Brennstoffzellen-Fahrzeugs, das von einer elektrischen Antriebsein- 25 heit, die von der Brennstoffzelle gespeist wird, angetrieben wird. Das Brennstoffzellenfahrzeug enthält eine Brennstoffzelle, der über eine Leitung, in der ein Ventil und ein Druckregler angeordnet sind, ein Brennmittel, z. B. Wasserstoff, zugeführt wird. Über eine weitere Leitung, in der ein Luftfil- 30 ter, eine Luftmassenmesser und eine Kompressor angeordnet sind, wird der Brennstoffzelle ein Odydant, z. B. Luft, zugeführt. Zum Antrieb des Kompressors sind ein von einer Starterbatterie von 12 V gespeister elektrischer Anlassermotor und ein weiterer für die Spannung der Brennstoffzelle 35 ausgelegter Elektromotor vorgesehen. Zum Start der Brennstoffzelle wird der Anlassermotor von der Starter-Batterie mit Strom-versorgt. Im Normalbetrieb liefert die Brennstoffzelle die zum Betrieb des weiteren Elektromotors nötige Energie. Durch einen Stromsteller wird die Drehzahl 40 des Elektromotors und damit die des Kompressors zur Beeinflussung des Oxydanten-Massenstroms eingestellt um die Leistung der Brennstoffzelle zu beeinflussen (DE 43 22 767 A1).

Bei höheren Antriebsleistungen des Fahrzeugs ist eine entsprechend bemessene Brennstoffzelle erforderlich, deren Hilfs- bzw. Zusatzaggregate in der Startphase ebenfalls große Leistungen benötigen. Bei Verwendung einer 12 V Starterbatterie muß diese daher große Ströme in der Startphase abgeben, was sich ungünstig für den Ladezustand und auch die Lebensdauer auswirkt. Die großen Ströme benötigen überdies große Leiterquerschnitte. Bei von Brennstoffzellen mit elektrischer Energie versorgten Fahrzeugen ist es erwünscht, diese rekuperativ zu Bremsen. Eine herkömmliche Starterbatterie von 12 V kann jedoch die rückgespeiste 55 Energie nur zum Teil aufnehmen, so daß ein großer Teil der Energie in Wärme umgesetzt werden muß. Hierdurch verschlechtert sich der Gesamtwirkungsgrad des Brennstoffzellensystems.

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine Vorrichtung zur Erzeugung elektrischer Energie mit einer Brennstoffzelle und mit den für den Start und den Dauerbetrieb der Brennstoffzelle notwendigen Hilfs- bzw. Zusatzaggregaten dahingehend weiterzuentwickeln, daß eine im Fahrzeugbordnetz mit Verbrauchern wie Lampen vorhandene Speicherbatterie in der Startphase der Brennstoffzelle entlastet wird und das aus der Brennstoffzelle und ihren Hilfs- bzw. Zusatzaggregaten bestehende Brennstoffzellensystem in

den verschiedenen Betriebszuständen des Fahrzeugs, insbesondere auch bei Teillast des Fahrzeugantriebs, im Leerlauf oder beim Bremsen gegebenenfalls bis zum Stillstand des Fahrzeugs, einen hohen Wirkungsgrad hat, und daß eine zur schnellen Beschleunigung des Fahrzeugs erforderlich Leistung zusätzlich zur Brennstoffzellenleistung verfügbar ist. Weiterhin besteht das von der Erfindung zu lösende Problem darin, ein Verfahren für den Betrieb einer solchen Vorrichtung anzugeben.

Das Problem wird bei einer Vorrichtung der eingangs beschriebenen Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß der Umrichter und Hilfs- bzw. Zusatzaggregate für das Starten und den Betrieb der Brennstoffzelle sowie eine Seite eines bidirektionalen DC/DC-Wandlers über wenigstens einen Schaltkontakt mit den elektrischen Ausgängen der Brennstoffzelle verbindbar sind, daß an die andere Seite des DC/DC-Wandlers über wenigstens einen weiteren Schaltkontakt ein elektrischer Energiezwischenspeicher anschließbar ist, und daß ein Steuergerät vorgesehen ist, das die Freigabe des Energieflusses über den DC/DC-Wandler und die Energieflußrichtung in Abhängigkeit vom Betriebszustand der Brennstoffzelle und des Energiezwischenspeichers steuert. Vom Energiezwischenspeicher, der eine entsprechende Kapazität hat, können die Hilfsaggregate für den Start der Brennstoffzelle in der Startphase mit Energie versorgt werden. Der Energiefluß verläuft dann bei geschlossenem Schaltkontakt zwischen Energiezwischenspeicher und DC/DC-Wandler in Richtung der Hilfsaggregate. Nach der Startphase wird der den Ausgängen der Brennstoffzelle nachgeschaltete Schaltkontakt schlossen. Die Startphase ist beendet, wenn die Brennstoffzelle ihre vorgesehene Betriebsspannung erreicht hat. Dieser Zustand kann vom Steuergerät festgelegt werden, das die Schließung des Schaltkontakt zwischen den Ausgängen der Brennstoffzelle und den weiteren, an des Brennstoffzellennetz angeschlossenen Verbrauchern wie Zusatzaggregate, Umrichter sowie dem DC/DC-Wandler bewirkt. In diesem Schaltzustand kann bei Umkehr der Stromflußrichtung im DC/DC-Wandler der Energiezwischenspeicher entweder von der Brennstoffzelle oder vom Umrichter im Bremsbetrieb des Fahrzeugs aufgeladen werden. Die Ladung des Energiezwischenspeichers kann zur Aufnahme eines Teils der elektrischen Energie aus der Brennstoffzelle zweckmäßig sein, wenn der Antrieb im Teillastbetrieb arbeitet, von der Brennstoffzelle aber zur Erzielung eine hohen Wirkungsgrads eine höhere Leistung abgegeben wird. Im Bremsbetrieb wird die vom Umrichter des Antriebs zurückgespeiste Energie dem Energiezwischenspeicher zugeführt. Wenn die vom Fahrzeugantrieb benötigte Leistung sehr schnell abfällt, was z. B. beim raschen Übergang vom Fahrbetrieb in den Stillstand geschieht, kann die Brennstoffzelle zur Ausnutzung des Brenngases langsamer auf eine geringe Leistung zurückgeführt werden, wobei die vom Antrieb nicht mehr benötigte Energie in den Energiezwischenspeicher eingeleitet wird. Der Schaltkontakt ist insbesondere Bestandteil eines Batterieschutzschalters z. B. Schaltschützes, das mit dem Steuergerät verbunden ist.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist zwischen mindestens einem elektrischen Ausgang der Brennstoffzelle und dem Schalter eine bezüglich der Polarität der Ausgangsspannung bei Nennbetrieb der Brennstoffzelle in Durchlaßrichtung gepolte Diode angeordnet. Die Reihenschaltung zwischen Schalter und Diode ist beliebig, d. h. die Diode kann auch hinter dem Schalter angeordnet sein. Die Diode verhindert, daß Strom aus dem Netz, an das der Umrichter und der DC/DC-Wandler angeschlossen sind, in die Brennstoffzelle eingespeist wird. Mit der Diode läßt sich auf besonders einfache Weise die Rückspeisung in die Brennstoffzelle vermeiden.

4

Es ist zweckmäßig, wenn zwischen dem einen elektrischen Anschluß des Energiezwischenspeichers und einem Eingang des DC/DC-Wandlers der Schaltkontakt parallel mit einer Reihenschaltung eines weiteren Schaltkontakts und eines Widerstands angeordnet sind, wobei die beiden Schaltkontakte durch das Steuergerät betätigbar und Schützoder Relaiskontakte sind. Die Reihenschaltung aus Schalter und Widerstand wird vor dem parallel liegenden Schalter eingeschaltet, um den Einschaltstromstoß des DC/DC-Wandler klein zu halten.

Zwischen dem zweiten elektrischen Anschluß des Energiezwischenspeichers und Masse, an die jeweils ein Anschluß des DC/DC-Wandlers und der Hilfsantrieb sowie des Fahrumrichters gelegt ist, ein vom Steuergerät betätigbarer Schalter angeordnet ist. Dieser Schalter, der zum Schutz des Energiezwischenspeichers vorgesehen ist, ist im Stillstand des Fahrzeugs offen.

Vorzugsweise sind beide elektrische Ausgänge der Brennstoffzelle über je einen Schalter mit dem den Fahrumrichter enthaltenden Netz verbunden, wobei die Schalter 20 vom Steuergerät jeweils für sich betätigbar sind.

Als Energiezwischenspeicher ist insbesondere eine Blei-Säure-Batterie, eine Nickel-Cadmium-Batterie, eine Nickel-Metallhydrid-Batterie, eine Lithium-Ionen-Batterie oder eine Lithium-Polymerbatterie vorgesehen.

Als Energiezwischenspeicher kann auch ein Doppelschichtkondensator oder ein Super- bzw. Ultrakondensator eingesetzt werden (Die Lebensdauer des Betriebs derartiger Energiezwischenspeicher ist nicht von Ladezyklen abhängig).

Es ist zweckmäßig, wenn Sensoren, insbesondere zur Messung der Spannung und der Temperatur des Energiezwischenspeichers, vorgesehen und als Teilnehmer an einem Bus mit dem Steuergerät verbunden sind. Wenn im Fahrzeug bereits ein Datenbus vorhanden ist, können die Sensoren oder eine mehrere Sensoren für den Energiezwischenspeicher umfassende Einheit bzw. Baugruppe mit diesem Bus verbunden sein.

Bei einer weiteren günstigen Ausführungsform sind der bidirektionale DC/DC-Wandler und wenigstens ein weiterer 40 bidirektionaler DC/DC-Wandler, der mit dem von der Brennstoffzelle gespeisten Netz und mit einem Bordnetz verbunden ist, dessen Spannung kleiner als die Nennspannung der Brennstoffzelle ist, in einem gemeinsamen Gehäuse angeordnet. Die beiden DC/DC-Wandler können eine 45 Versorgungsspannung, z. B. die Spannung des Bordnetz von 12 V, und eine Kühlmediumsversorgung gemeinsam nutzen. Auch die Kommunikationsschnittstelle zum Bus, z. B. einem CAN-Bus, kann für beide Wandler gemeinsam sein.

Vorzugsweise sind auch die Schalter zwischen dem Ener- 50 giezwischenspeicher und dem DC/DC-Wandler sowie das Steuergerät im Gehäuse angeordnet.

Zweckmäßig ist es, die beiden DC/DC-Wandler, die Kühlung für diese Wandler, das Steuergerät mit wenigstens einem Mikrocontroller, die Strommeßeinrichtung und die 55 Komponenten für die Energiezwischenspeicherüberwachung in einem Gehäuse zu einer funktionellen Einheit anzuordnen, die die Anschlüsse zu den anderen elektrischen Bauteilen aufweist.

Ein Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung zur elektrischen Energieerzeugung mit einer Brennstoffzelle in einem Fahrzeug, das wenigstens einen Antriebsmotor aufweist, der über einen Umrichter mit der Brennstoffzelle verbunden ist, der Hilfsaggregate für die Startphase und den Dauerbetrieb nach der Startphase zugeordnet sind, wobei der Umrichter, und Hilfs- und Zusatzaggregate für das Starten und den Betrieb der Brennstoffzelle sowie eine Seite eines bidirektionalen DC/DC-Wandlers an die elektrischen Ausgänge über

wenigstens einen Schaltkontakt der Brennstoffzelle anschaltbar sind, und wobei an die andere Seite des DC/DC-Wandlers über wenigstens einen weiteren Schaltkontakt ein Energiezwischenspeicher anschließbar ist, der mit einem Steuergerät verbunden ist, besteht erfindungsgemäß darin, daß die brennstoffzellenseitige Spannung und die energiezwischenspeicherseitige Spannung gemessen werden, daß beim Laden des Energiezwischenspeichers ein minimaler brennstoffzellenseitiger Spannungswert, ein brennstoffzellenseitiger Sollstrom, ein maximaler energiezwischenspeicherseitiger Spannungswert und ein maximaler energiezwischenspeicherseitiger Strom vorgegeben und überwacht werden, daß beim Erreichen des minimalen brennstoffzellenseitigen oder des maximalen energiezwischenspeicherseitigen Spannungswerts oder des brennstoffzellenseitigen Sollstroms oder des energiespeicherseitigen Maximalstroms der Ladestrom des DC/DC-Wandlers zur Vermeidung des Unterschreitens des minimalen oder Überschreitens des maximalen Spannungswerts und des Überschreitens des Sollstroms oder des maximalen Strom reduziert wird, daß beim Entladen des Energiezwischenspeichers ein maximaler brennstoffzellenseitiger Spannungswert, der brennstoffzellenseitige Sollstrom, ein energiezwischenspeicherseitiger minimaler Spannungswert und ein energiezwischenspeicherseitiger Spannungswert und ein energiezwischenspeicherseitiger maximaler Stromwert vorgegeben und überwacht werden, und daß beim Erreichen des maximalen brennstoffzellenseitigen Spannungswerts oder des Sollstroms oder des energiespeicherseitigen maximalen Stromwerts der Entladestrom des Energiezwischenspeichers durch den DC/DC-Wandler derart reduziert wird, daß der maximalen Spannungswert nicht über- und der minimale Spannungswert nicht unterschritten und der Sollstrom oder der maximale Strom nicht überschritten werden. Mit den vorstehend beschriebenen Verfahrensschritten wird verhindert, daß die Brennstoffzelle zu stark belastet wird, d. h. eine zu geringe Ausgangsspannung hat, und daß die Spannung an den Verbrauchern unzulässig hoch wird. Zugleich wird verhindert, daß der Energiezwischenspeicher auf eine seine Funktionsfähigkeit beeinträchtigen Spannung absinkt oder einen unzulässigen hohen Strom abgibt oder mit einer unzulässig hohen Spannung beaufschlagt wird.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, daß bei Erreichen bzw. Unterschreiten des minimalen brennstoffzellenseitigen Spannungswerts oder eines vorgegebenen darüberliegenden höheren Spannungswerts der DC/DC-Wandler auf Endlademodus eingestellt wird, in dem der Strom in das mit der Brennstoffzelle verbundene Netz eingespeist wird, daß bei Erreichen bzw. Überschreiten des maximalen brennstoffzellenseitigen Spannungswerts oder eines unterhalb dieses Spannungswerts liegenden, vorgegebenen Spannungswerts der DC/DC-Wandler auf Lademodus eingestellt wird, bei dem Strom aus dem mit der Brennstoffzelle verbundenen Netz in den Energiezwischenspeicher eingespeist wird, und daß bei einer zwischen dem minimalen und dem maximalen vorgegeben Spannungswert liegender Spannung der Brennstoffzelle der DC/DC-Wandler inaktiv ist. Mit dem vorstehend angegebenen, automatisch ausgeführten Verfahren wird die Spannung an den Verbrauchern unabhängig vom jeweiligen Betriebszustand des Fahrzeugs, z. B. dem Antriebs-, Bremsbetrieb oder Leerlauf, innerhalb der vorgegebenen Grenzen gehalten, um ein sicheres Arbeiten der Verbraucher zu gewährleisten. Der Energiezwischenspeicher nimmt z. B. die beim Bremsen vom Traktionsantrieb im Generatorbetrieb rückgespeiste Energie auf. Bei ansteigenden Leistungsbedarf gibt der Energiezwischenspeicher Energie an die Verbraucher ab. Bei einem Lastabwurf nimmt der Energiezwischenspeicher Strom von

der Brennstoffzelle auf.

Zum Starten der oben beschriebenen, erfindungsgemäßen Vorrichtung wird zuerst der Energiezwischenspeicher durch Schließen des Schalters mit dem DC/DC-Wandler verbunden, der die Energie für die Hilfs- bzw. Zustandsaggregate zur Verfügung stellt, die an das mit seinem Ausgang verbundene Netz angeschlossen sind, wobei die Brennstoffzelle durch die Hilfs- bzw. Zustandsaggregate in Gang gesetzt wird. Gibt die Brennstoffzelle die vorgesehene Spannung ab, wird der Schalter am Ausgangs der Brennstoffzelle geschlossen.

Insbesondere wird zu Beginn der Startphase der in Serie mit dem Widerstand angeordnete Schalter angeschlossen, danach wird der zwischen dem anderen Ausgang des Energiezwischenspeichers und Masse angeordnete Schalter geschlossen, anschließend wird der parallel zu dem Schalter mit dem Widerstand liegende Schalter geschlossen und nach dessen Schließung der Schalter in Reihe mit dem Widerstand geöffnet, im Anschluß daran werden die Hilfsbzw. Zusatzaggregate für die Brennstoffzelle eingeschaltet und ein zwischen dem Brennstoffzellenausgang und Masse angeordneter Schalter geschlossen, worauf nach Erreichen der Leerlaufspannung der Brennstoffzelle der andere Schalter geschlossen wird.

Bei Unterbrechung des Vorlade- bzw. Startvorgangs wird 25 der Schalter zwischen Masse und dem einen Ausgang des Energiezwischenspeichers geöffnet, bevor der mit dem Widerstand in Reihe liegende Schalter geöffnet wird.

Die Erfindung wird im folgenden an Hand eines in einer Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels näher be- 30 schrieben, aus dem sich weiter Einzelheiten, Merkmale und Vorteile ergeben.

Es zeigen:

Fig. 1 eine Vorrichtung zur elektrischen Energieerzeugung mit einer Brennstoffzelle und einem Energiezwischen- 35 speicher in einer mobilen Einrichtung im Blockschaltbild,

Fig. 2 einen Teil einer Vorrichtung zur elektrischen Energieerzeugung mit einer Brennstoffzelle und einem Energiezwischenspeicher in einem Fahrzeug mit in einem Gehäuse angeordneten DC/DC-Wandlern und Steuer- und Schaltbauteilen im Blockschaltbild.

Eine nicht näher bezeichnete mobile Einrichtung, insbesondere ein Fahrzeug, enthält eine elektrischen Antriebsmaschine 1, die im Bremsbetrieb auch als Generator arbeitet. Bei der elektrischen Maschine 1 kann es sich um eine 45 Gleichstrommaschine oder eine Drehstrommaschine wie Synchron- oder Asynchronmaschine handeln. Die Maschine 1 ist über eine nicht näher bezeichnete Welle über ein Differentialgetriebe 2 mit nicht näher bezeichneten Antriebsrädern des Fahrzeugs verbunden. Als Antriebselemente können auch Radnasenmotoren verwendet werden.

Ein Fahrumrichter bzw. Umrichter 3 ist an die Klemmen der Maschine 1 angeschlossen. Die gleichstromseitigen Eingänge des Fahrumrichters 3 sind an ein Gleichstromnetz angeschlossen, das auch im folgenden Brennstoffzellen-Zwi- 55 schenkreis genannt wird. Eine mit einem Eingang des Fahrumrichters 3 verbundene Leitung 4 des Gleichstromnetzes verläuft zu einem Pol eines Schaltkontakts 5, eines Batterieschutzschalters z. B. eines Schaltschutzes, dessen anderer Pol mit der Kathode einer Diode 6 verbunden ist, deren An- 60 ode an den einen elektrischen Ausgang 7 einer Brennstoffzelle 8 angeschlossen ist, bei der es sich insbesondere um eine PEM-Brennstoffzelle handelt. Eine weitere Leitung 9 des Gleichstromnetzes ist mit dem anderen gleichstromseitigen Eingang des Fahrumrichters 3 und einem Pol eines 65 zweiten Schaltkontakts 10 verbunden, dessen anderer Pol an den anderen elektrischen Ausgang 11 der Brennstoffzelle 8 gelegt ist. Der Schaltkontakt 10 ist insbesondere ebenfalls

6

ein Schützkontakt.

Der Brennstoffzelle 8 sind eine Reihe von Hilfs- und Zusatzaggregaten für die Startphase und den Betrieb zugeordnet. Eines dieser Aggregate ist z. B. ein Kompressor 12, der für die Luftzufuhr zur Brennstoffzelle 8 vorgesehen ist. Der Brennstoffzelle wird weiterhin von einer Reformiereinrichtung 13 Brenngas zugeführt. Die Reformiereinrichtung steht über ein Ventil 14 mit einem Brennstofftank 15 in Verbindung. Es können auch noch weitere, nicht dargestellt Hilfsund Zusatzaggregate wie z. B. eine Kühlwasserpumpe und dgl, vorhanden sein. Die Schaltgeräte für die Hilfs- und Zusatzaggregate sind in der Zeichnung schematisch mit einem Block 16 bezeichnet, von dem aus Leitungen 17, 18 zu den Hilfs- und Zusatzaggregaten verlaufen. Die Schaltgeräte gemäß dem Block 16 sind an das Gleichstromnetz bzw. die Leitungen 4, 9 des Gleichstromnetzes angeschlossen. Die Leitung 9 ist hierbei an Masse bzw. Fahrzeugmasse gelegt.

Ein DC/DC-Wandler 19 für bidirektionalen Betrieb ist auf einer Seite mit dem Gleichstromnetz verbunden, d. h. ein Aus/Eingang 20 des DC/DC-Wandler 19 ist an die Leitung 4 bzw. einen Pol des Schaltkontakts 5 angeschlossen.

Ein zweiter Ein/Ausgang 21 auf der anderen Wandlerseite ist mit einem Pol eines Schalters 22 und einem Widerstand 23 verbunden. Der Widerstand 23 ist in Reihe mit einem Schalter 24 oder Relais angeordnet. Der andere Pol des Schalters 22 und ein Pol des Schalters 24 sind mit einem Anschluß 25 eines Energiezwischenspeichers 26 verbunden, bei dem es sich um einen Akkumulator, insbesondere eine Blei-Säure-Batterie, eine Nickel-Cadium-Batterie, eine Nikkel-Metallhydrid-Batterie, eine Lithium-Ionen-Batterie, eine Lithium-Polymerbatterie, oder einen Kondensator, insbesondere Doppelschicht-, Super- oder Ultrakondensator, handelt. Der zweite Anschluß 27 des Energiezwischenspeichers 26 ist über einen Schalter 30 an Masse ebenso wie eine weiterer, den Ein/Ausgängen 20, 21 gemeinsamer Anschluß des DC/DC-Wandlers gelegt und damit auch an die Leitung 9 angeschlossen.

Der DC/DC-Wandler 19 hat intern nicht näher dargestellte Meßwandler zur Messung der Ströme und Spannungen sowohl auf der der Brennstoffzelle 8 als auch auf der dem Energiezwischenspeicher 26 zugewandten Seite. Der Zwischenspeicher 26 ist mit einer Datenerfassung- und Übertragungseinheit 28 verbunden, die an Sensoren zur Messung der Spannungen und Temperaturen des Energiezwischenspeichers 26 angeschlossen ist. Die Sensoren messen z. B. die Gesamtspannung und die Temperatur eines Moduls einer Batterie.

An das Gleichstromnetz mit den Leitungen 4, 9 ist ein weiterer DC/DC-Wandler 32 mit einer Seite angeschossen. Die andere Seite des DC/DC-Wandlers 32 steht mit einem Akkumulator 33 in Verbindung. Der Akkumulator 33 mit z. B. 12 V Nennspannung ist Teil eines Bordnetzes, das eine Reihe von elektrischen Verbraucherm wie Scheibenwischermotore, Lampen, Blinkleuchten, Fensterhebermotore usw. enthält. Dieses Bordnetz und die in diesem angeordneten Verbraucher sind nicht näher dargestellt. Über den DC/DC-Wandler 32 kann das Bordnetz mit elektrischer Energie aus dem Brennstoffzellennetz versorgt werden, um den Akkumulator zu laden und/oder die Verbraucher zu speisen. Es ist auch eine Energieabgabe vom Bordnetz in das Hochvoltnetz der Brennstoffzelle möglich.

Ein Steuergerät 29 enthält Programme zur Betätigung des Fahrumrichters 3, der Hilfs- und Zusatzaggregate, der Schalter 5, 10, 22, 24, 30 zur Steuerung und Regelung des DC/DC-Wandlers 19 und des DC/DC-Wandler 32 und zur Verarbeitung der Meßwerte der Temperaturen und Spannungen des Energiezwischenspeichers 26 und der Spannungen des Bordnetzes, an den Ausgängen 25, 26 bzw. den Ein/

Ausgängen 20, 21 des DC/DC-Wandlers 19 und den Anschlüssen der Brennstoffzelle 8 sowie der über den DC/DC-Wandler 19 und 32 fließenden Ströme und des von der Brennstoffzelle 8 abgegebenen Ströms. Das Steuergerät ist insbesondere mit einem Bus 31 verbunden, an den die zu betätigenden Schalter, die zu steuernden Einheiten wie Fahrumrichter 3 und die DC/DC-Wandler 19 und 32, die Datenerfassungs- und -übertragungseinheit 28 und z. B. weitere Einheiten wie Hilfs- und Zusatzaggregate als Teilnehmer angeschlossen sind. Der Bus ist insbesondere ein CAN-Bus. 10 Die Diode 6 verhindert schädliche Rückströme in die Brennstoffzelle.

Die Schalter 22 und 30 haben die Aufgabe als Schutzschalter den Energiezwischenspeicher vom DC/DC-Wandler zu trennen. Der Vorwiderstand 23 zusammen mit dem 15 z. B. als Relais ausgebildeten Schalter 24 ermöglichen ein schonendes Vorladen der internen Kapazitäten des DC/DC-Wandlers. Da die über den Widerstand 23 fließenden Ströme gering sind, reicht ein Relais für die Stromführung aus.

Die Batterie-Daten-Erfassungs-Anordnung 28 erfaßt Spannungen und Temperaturen der Batterie z. B. die Gesamtspannung eines Moduls sowie die Temperatur eines Moduls und sendet die erfaßten Daten über den fahrzeuginternen Datenbus z. B. CAN-Bus.

Der DC/DC-Wandler dient als Interface zwischen Energiezwischenspeicher und dem Brennstoffzellen-DC-Netz, indem er die Spannung des Energiezwischenspeichers der des Brennstoffzellen-DC-Netzes anpaßt.

Über den DC/DC-Wandler werden die Hilfsantriebe bzw.
-aggregate während der Startphase aus dem Energiezwi- 30 schenspeicher betrieben.

Der Energiezwischenspeicher 26 kann beim Bremsen anfallende Energie aufnehmen. Hierzu wird der Traktionsantrieb zum Generator und speist elektrische Energie in das Brennstoffzellen-DC-Netz. Aus diesem speist der DC/DC- 35 Wandler 19 in den Energiezwischenspeicher 26.

Bei ansteigendem Leistungsbedarf z. B. zur Beschleunigung des Fahrzeugs, kann der DC/DC-Wandler 19 aus dem Energiezwischenspeicher 26 zusätzliche Leistung zur momentan verfügbaren Brennstoffzellenleistung den Antrieben 40 zur Verfügung stellen und somit die Dynamik des Stromerzeugungssystems erhöhen.

Während einem Lastabwurf kann überschüssige Leistung aus der Brennstoffzelle 8 über den DC/DC-Wandler 19 in den Energiezwischenspeicher verschoben werden.

Die Ansteuerung des DC/DC-Wandlers 19 nimmt das fahrzeuginterne Steuergerät 29 über das fahrzeuginterne Bussystem z. B. CAN vor.

Der DC/DC-Wandler 19 bildet mit dem Energiezwischenspeicher 26 und seiner Peripherie (z. B. Batteriemana- 50 gement, Batterieschutzschalter usw.) das Energiezwischenspeichersystem (EZS):

Die Brennstoffzelle 8 wird durch folgende Verfahrensschritte gestartet:

- 1. Schließen des Schalters 24 bzw. Relais.
- 2. Schließen des Batterieschutzschalters 30.
- 3. Die internen Kapazitäten des DC/DC-Wandler werden während einer vorgebbaren Zeitdauer über den Widerstand 23 vorgeladen.
- 4. Nach dem Vorladen wird der Batterieschutzschalter 22 geschlossen.
- İst der Batterieschutzschalter 22 geschlossen, und es kann der Schalter 24 bzw. das Relais K1 geöffnet werden.
- Der DC/DC-Wandler 19 lädt die Kapazitäten des Brennstoffzellenzwischenkreises so daß die Hilfsantriebe anlaufen können und eingeschaltet werden, um

das Brennstoffzellensystem zu starten.

- 7. Wird die Brennstoffzelle 8 ausreichend mit Brenngasen (z. B. Luft aus einem Kompressor und wasserstoffreiches Gas aus einem Reformierungsprozeß) versorgt, so baut sie (nach einer gewissen Zeit) eine Spannung auf.
- 8. Der Batterieschutzschalter mit dem Schaltkontakt 10 wird geschlossen und die Leerlaufspannung der Brennstoffzelle 8 gemessen.
- 9. Der DC/DC-Wandler 19 hebt die Spannung des Brennstoffzellen-Zwischenkreises auf die Leerlaufspannung der Brennstoffzelle 8 an. Stimmen die gemessene Leerlaufspannung der Brennstoffzelle 8 und die Spannung des Zwischenkreises überein wird auch der Schaltkontakt 5 geschlossen. Damit ist der Startvorgang beendet und das Brennstoffzellensystem geht in Nennbetrieb über.

ring sind, reicht ein Relais für die Stromführung aus.

Es kann ein Abschalten während des Vorladens, das zum Die Batterie-Daten-Erfassungs-Anordnung 28 erfaßt 20 Startvorgang gehört bzw. diesem vorausgeht, gewünscht und wie folgt ausgeführt werden:

Muß während des Startvorgangs (Während des Schritts 3) abgeschaltet werden, so wird zuerst der Batterieschutzschalter 30 geöffnet und erst kurz darauf das Relais 24 geöffnet.

Das hat den Vorteil, daß das Relais 24 nicht für das Trennen des Vorladestroms ausgelegt werden muß. Das Relais muß lediglich den Vorladestrom führen können, und im geöffneten Zustand eine sichere Isolation darstellen.

Der Schalter 30 hingegen muß auch im Fehlerfall den Stromkreis sicher trennen können, und somit mit einer Vorrichtung zur Löschung des beim Schalten von Gleichstrom auftretenden Lichtbodens versehen sein.

Die oben beschriebene Vorrichtung kann in 2 Betriebsarten bzw. Modi arbeiten, die im folgenden mit I-Modus und Automatikmodus bezeichnet sind:

1. I-Modus

Im I-Modus wird dem DC/DC-Wandler 19 ein Strom vom Brennstoffzellenzwischenkreis vorgegeben und zusätzlich ein Signal "Laden" oder "Entladen". Diese beiden Signale bestimmen somit die Stromrichtung. Ist das Signal "Laden" vorgegeben, so wird der Energiezwischenspeicher 26 geladen, d. h. es fließt ein Strom in den Energiezwischenspeicher 26. Beim "Entladen" fließt ein Strom aus dem Energiezwischenspeicher 26. Da die Spannung an diesem stets positiv ist, so entspricht die Stromflußrichtung stets auch der Energieflußrichtung. Im I-Modus werden beim "Laden" folgende Grenzwerte der Spannung bzw. des Strom vorgegeben:

Ubmin Minimal-Spannung brennstoffzellenseitig Ib Sollstrom brennstoffzellenseitig

Uzmax Maximalspannung energiezwischenspeicherseitig
55 Iz Maximalstrom energiezwischenspeicherseitig

Wird beim "Laden" einer dieser Grenzwerte tangiert, so reduziert der DC/DC-Wandler 19 automatisch den Strom. Damit wird verhindert, daß die Brennstoffzelle 8 vom DC/DC-Wandler 19 so stark belastet wird, daß ihre Spannung unter Ubmin fällt. Ein Überschreiten der zulässigen Spannung wird am Energiezwischenspeicher 26 vom Wandler 19 selbst verhindert, ebenso das Überschreiten eines zu-

lässigen Strom am Speicher 26.
Im I-Modus gelten beim "Entladen" analog folgende
65 Grenzwerte:

Ubmax Maximal Spannung brennstoffzellenseitig Ib Sollstrom brennstoffzellenseitig

8

Uzmin Minimalspannung energiezwischenspeicherseitig Iz Maximalstrom energiezwischenspeicherseitig

Wird beim "Laden" einer dieser Grenzwerte tangiert, so reduziert der DC/DC-Wandler automatisch den Strom. Damit wird verhindert, daß die Spannung im Brennstoffzellenkreis einen zulässigen Wert überschreitet. Ein Unterschreiten der zulässigen Spannung am Energiezwischenspeicher z. B. einer Mindestspannung, wird so vom Wandler 19 selbst verhindert, ebenso wie das Überschreiten eines zulässigen Stromes am Zwischenspeicher 26. Im Automatikmodus wird dem DC/DC-Wandler 19 ein Spannungsfenster für den Brennstoffzellenkreis vorgegeben:

Ubmin Minimal-Spannung brennstoffzellenseitig Ubmax Maximal-Spannung brennstoffzellenseitig

Steigt die Spannung im Brennstoffzellenkreis über die mit Ubmax vorgegebene Grenze, so schaltet der DC/DC-Wandler 19 automatisch auf "Lademodus", speist also Strom aus dem Brennstoffzellenkreis in den Energiezwischenspeicher 26.

Sinkt die Spannung im Brennstoffzellenkreis über die mit Ubmin vorgegebene Grenze, so schaltet der DC/DC-Wandler 19 automatisch auf "Entlademodus", speist Strom aus dem Energiezwischenspeicher 26 in den Brennstoffzellenkreis und stützt somit die Spannung im Brennstoffzellenzies.

Der Automatikmodus ist speziell für den Betrieb mit einem Brennstoffzellensystem ausgelegt. Es können so automatisch Spannungseinbrüche z.B. bei Lastanforderungen als auch Spannungserhöhungen z.B. beim rekuperativen 30 Bremsen ausgeregelt werden.

Auch im Automatikmodus gelten die Grenzen

Uzmin Minimalspannung energiezwischenspeicherseitig Uzmax Maximalspannung energiezwischenspeicherseitig Ib Sollstrom wird zu Maximalstrom brennstoffzellenseitig Iz Maximalstrom energiezwischenspeicherseitig

Ist die Spannung im Brennstoffzellenkreis zwischen Ubmin und Ubmax, so ist der DC/DC-Wandler 19 inaktiv.

Strommessung

Für die oben beschriebene Regelung hat der DC/DC-Wandler 19 intern Meßwandler, um Ströme und Spannungen sowohl zellenbrennstoffseitig als auch am Speicher 26 messen zu können. Die hier aufgenommenen Meßwerte, insbesondere die der Strommessung können auch andern Teilnehmern am fahrzeuginternen Bussystem zur Verfügung gestellt werden z. B. zur Ermittlung des Coulombmetrischen Ladezustands des Energiezwischenspeichers 26 in einem Batteriemanagementsystem (BMS). Der Coulombmetrische Ladezustand einer Batterie wir durch Integration des Stroms des Speichers 26 ermittelt.

Sowohl der Ladestrom als auch der Entladestrom des DC/DC-Wandlers 19 können innerhalb vorgegebener Grenzen beliebig (quasi analog) vorgegeben werden. Im DC/DC-Wandler 19 sind die oben beschriebenen Grenzwerte für Maximalspannung, Minimalspannung und Maximalstrom sowohl für die Eingangsseite als auch für die Ausgangsseite in einem nichtflüchtigen Speicher, z. B. einem Flash-Eprom 60 abgelegt.

Die Vorrichtung kann einfach an verschiedene Energiezwischenspeichersysteme (verschiedene Speichertechnologien z. B. verschiedene Batteriesysteme wie Blei-Säure-Batterie, Nickel-Cadium-Batterie, Nickel-Metallhydrid-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Lithium-Polymerbatterie) und Kondensatoren angeschlossen werden mit verschiedenen Spannungsniveaus, Ladecharakteristiken. Die Lade10

/Entlade Strategie ist softwaremäßig im fahrzeuginternen Steuergerät 29 hinterlegt.

Die oben beschriebene Vorrichtung hat den Vorteil, daß bei ansteigenden Leistungsbedarf, z. B. zur Beschleunigung des Fahrzeugs, zusätzlich zur momentan verfügbaren Brennstoffzellenleistung den Antrieben Leistung aus einem Energiezwischenspeicher zur Verfügung steht. Darüberhinaus ist der Betrieb des Brennstoffzellensystems bei hohen Wirkungsgraden möglich. Insbesondere bei geringen Leistungen weist ein Brennstoffzellensystem mit Hilfsantrieben einen geringeren Wirkungsgrad auf als an seinem Nennauslegungspunkt. Der Gesamtwirkungsgrad des Stromerzeugungssystems kann dadurch angehoben werden, daß bei geringem Leistungsbedarf das Brennstoffzellsystem dennoch bei höherer Leistung betrieben wird, und die zusätzlich produzierte Leistung vom Energiezwischenspeicher 26 gespeichert wird. Die gespeicherte Energie kann für Beschleunigungsvorgänge oder den Betrieben von Hilfsantrieben z. B. beim Starten des Brennstoffzellensystems genutzt wer-20 den.

Soll die Leistung des Brennstoffzellensystems sehr schnell verringert werden, z. B. weil der Verkehr stockt, so stehen im Brennstoffzellensystem noch Brenngase zur Verfügung, die von der Brennstoffzelle in elektrischen Strom umgewandelt werden können. Der Strom wird, sofern nicht von den Antrieben benötigt, im Energiezwischenspeicher gespeichert.

Der DC/DC-Wandler 19 für das Energiezwischenspeichersystem ist mit dem DC/DC-Wandler 32, der die Spannung des Brennstoffzellensystems auf die Spannung des Bordnetzes von z. B. 12 V tiefsetzen kann, bei einer zweckmäßigen Ausführungsform in einem Gehäuse 34 integriert. Das Gehäuse 34 ist in Fig. 2 stichpunktiert dargestellt.

Durch die Integration von zwei oder auch mehreren 35 Wandlern ergibt sich der Vorteil, daß die internen Einzelwandler die Versorgungen wie z. B. 12 V Versorgungsspannung und Kühlmediumversorgung (flüssig oder gasförmig) und die Kommunikationsschnittstelle zum Fahrzeugsteuergerät, z. B. über CAN, gemeinsam nutzen können.

Zu den DC/DC-Wandlern 19, 32 können auch die für den Energiezwischenspeicher 26 notwendigen Batterieschutzschalter wie 22, 24 und 36 sowie deren Ansteuerungselektronik im gemeinsamen Gehäuse 34 untergebracht sein.

Die für den Energiezwischenspeicher 26 notwendigen Batterieschutzschalter sowie deren Ansteuerungselektronik können in Verbindung mit der Vorladeschaltung zur Vorladung der internen Kapazitäten, in das Gehäuse 34 integriert sein.

Es steht dabei nicht nur das Gehäuse 34 sondern das Zusammenfassen der Komponenten Battery Monitoring, Interface, Batterieschutzschalter, Strommessung, DC/DC-Wandler 19, 32, Kühleinrichtung, Steuergerät 29 mit Mikrocontroller und elektrischer sowie mechanischer Anschlüsse zu einer funktionellen Einheit im Vordergrund.

Durch den integrierten DC/DC-Wandler entsteht gegenüber zwei oder mehreren einzelnen Wandlern ein wesentlicher Gewichts-, Volumen- und Konstruktionsvorteil.

In Fig. 2 ist nur das Gehäuse 34 mit seinen Bauteilen dargestellt. Gleiche Bauteile bei der in Fig. 1 und 2 dargestellten Vorrichtung sind mit den gleichen Bezugsziffern versehen. Die Verbindung der in Fig. 2 dargestellten Bauteile im Gehäuseinneren zu den anderen Bauteilen ist die gleiche wie in Fig. 1 und deshalb in Fig. 2 nicht dargestellt.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur elektrischen Energieerzeugung mit einer Brennstoffzelle in einem Fahrzeug, das wenig-

stens einen Antriebsmotor aufweist, der über einen Umrichter mit der Brennstoffzelle verbindbar ist, der Hilfsaggregate für die Startphase und den Dauerbetrieb nach der Startphase zugeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, daß der Umrichter (3) und Hilfs- bzw. Zu- 5 satzaggregate (16, 12, 14) für das Starten und den Betrieb der Brennstoffzelle (8) sowie eine Seite eines bidirektionalen DC/DC-Wandlers (19) über wenigstens einen Schaltkontakt (5) mit elektrischen Ausgängen (7, 11) der Brennstoffzelle (8) verbindbar sind, daß an die 10 andere Seite des DC/DC-Wandlers (19) über wenigstens ein weiteren Schaltkontakt (22) ein Energiezwischenspeicher (26) anschließbar ist, und daß ein Steuergerät (29) vorgesehen ist, das die Freigabe des Energieflusses über den DC/DC-Wandler und die Energie- 15 flußrichtung über den DC/DC-Wandler in Abhängigkeit vom Betriebszustand der Brennstoffzelle und des Energiezwischenspeichers (26) steuert.

- 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen mindestens einem elektrischen 20 Ausgang (7) der Brennstoffzelle (8) und dem Schaltkontakt (5) eine bezüglich der Polarität des Ausgangsstroms bei Nennbetrieb der Brennstoffzelle in Durchlaßrichtung gepolte Diode angeordnet ist.
- 3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem einen elektrischen Anschluß (25) des Energiezwischenspeichers (26) und einem Eingang des DC/DC-Wandlers (19) der Schaltkontakt (22) parallel zu einer Reihenschaltung eines weiteren Schalters (24) und eines Widerstand (23) angeordnet ist und daß die Schalter (22, 24) durch das Steuergerät (29) betätigbar sind.
- 4. Vorrichtung nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem zweiten elektrischen Anschluß (27) des 35 Energiezwischenspeichers (26) und Masse, an die jeweils eine Anschluß des DC/DC-Wandlers (19) und der Hilfsantriebe (16) sowie der Umrichter (3) gelegt ist, ein vom Steuergerät (29) betätigbarer Schalter (30) angeordnet ist.
- 5. Vorrichtung nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß beide elektrischen Ausgänge (7, 11) der Brennstoffzelle (8) über je einen Schaltkontakt (5, 10) mit dem den Umrichter (3) enthaltenden Netz verbunden sind, und daß 45 die Schaltkontakte (5, 10) vom Steuergerät (29) jeweils für sich betätigbar sind.
- Vorrichtung nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Energiezwischenspeicher (26) eine Blei-Säure-Batterie, eine Nickel-Cadmium-Batterie, eine Nickel-Metallhydrid-Batterie, eine Lithium-Ionen-Batterie oder eine Lithium-Polymerbatterie ist.
- 7. Vorrichtung nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Energiezwischenspeicher (26) ein Doppelschichtkondensator oder ein Super- oder Ultrakondensator ist.
- 8. Vorrichtung nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Sensoren zur Messung der Spannung und der Temperatur 60 des Energiezwischenspeichers (26) vorgesehen und als Teilnehmer an einem Bus (31) mit dem Steuergerät (29) verbunden sind.
- 9. Vorrichtung nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein 65 Steuer- und Regelprogramm für den Betrieb der Brennstoffzelle (8), des DC/DC-Wandlers (19), der Hilfsaggregate (16) und des Energiezwischenspeichers (26) in

einem nichtflüchtigen Speicher enthalten ist.

12

- 10. Vorrichtung nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der bidirektionale DC/DC-Wandler (19) und wenigstens ein weiterer bidirektionaler Wandler (32), der mit dem von der Brennstoffzelle (8) gespeisten Netz und mit einem Bordnetz verbunden ist, dessen Spannung kleiner als die Nennspannung der Brennstoffzelle (8) ist, in einem gemeinsamen Gehäuse (34) angeordnet sind.
- 11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Schalter zwischen dem Energiezwischenspeicher (26) und dem DC/DC-Wandler (19) sowie das Steuergerät (29) im Gehäuse (34) angeordnet sind.
- 12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß die im Gehäuse (34) angeordneten DC/DC-Wandler (19, 32) und das Steuergeräte (29) gemeinsam an eine Versorgungsspannung angeschlossen sind, daß die DC/DC-Wandler (19, 32) eine gemeinsame Kühlmittelversorgung aufweisen und daß das Gehäuse (34) eine Kommunikationsschnittstelle zum Bus (31) hat.
- 13. Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung zur elektrischen Energieerzeugung mit einer Brennstoffzelle in einem Fahrzeug, das wenigstens einen Antriebsmotor aufweist, der über einen Umrichter mit der Brennstoffzelle verbunden ist, der Hilfsaggregate für die Startphase und den Dauerbetrieb nach der Startphase zugeordnet sind, wobei der Umrichter, Hilfs- und Zusatzaggregate für das Starten und den Betrieb der Brennstoffzelle und eine Seite eines bidirektionalen DC/DC-Wandlers an die elektrischen Ausgänge der Brennstoffzelle anschaltbar sind, und wobei an die andere Seite des DC/DC-Wandlers über wenigstens einen Schalter ein Energiezwischenspeicher angeschlossen ist, der mit einem Steuergerät verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, daß die brennstoffzellenseitige Spannung und die energiezwischenspeicherseitige Spannung gemessen werden, daß beim Laden des Energiezwischenspeichers ein minimaler brennstoffzellenseitiger Spannungswert, ein brennstoffzellenseitiger Sollstrom, ein maximaler energiezwischenspeicherseitiger Spannungswert und ein maximaler energiezwischenspeicherseitigen Strom vorgegeben und überwacht werden, daß beim Erreichen des minimalen brennstoffzellenseitigen oder des maximalen energiezwischenspeicherseitigen Spannungswerts oder des brennstoffzellenseitigen Sollstroms oder des energiespeicherseitigen Maximalstroms der Ladestrom des DC/DC-Wandlers zur Vermeidung des Unterschreitens des minimalen oder Überschreitens des maximalen Spannungswerts und des Überschreitens des Sollstroms oder des maximalen Strom reduziert wird, daß beim Entladen des Energiezwischenspeichers ein maximaler brennstoffzellenseitiger Spannungswert, der brennstoffzellenseitige Sollstrom, ein energiezwischenspeicherseitiger minimaler Spannungswert und ein energiezwischenspeicherseitiger maximaler Stromwert vorgegeben und überwacht werden und daß beim Erreichen des maximalen brennstoffzellenseitigen Spannungswert oder des minimalen energiezwischenspeicherseitigen Spannungswert oder des Sollstroms oder des energiespeicherseitigen maximalen Stromwerts der Entladestrom des Energiezwischenspeicher durch den DC/DC-Wandler derart reduziert wird, daß der maximalen Spannungswert nicht über- und der minimale Spannungswert nicht unterschritten und der Sollstrom oder der maximale Strom überschritten werden.

11

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß bei Erreichen bzw. Unterschreiten der minimalen brennstoffzellenseitigen Spannungswerts oder eines vorgegebenen darüberliegenden höheren Spannungswerts der DC/DC-Wandler auf Endlademo- 5 dus eingestellt wird, in dem der Strom in das mit der Brennstoffzelle verbundene Netz eingespeist wird, daß bei Erreichen bzw. Überschreiten des maximalen brennstoffzellenseitigen Spannungswerts oder eines unterhalb dieses Spannungswerts liegenden, vorgege- 10 benen Spannungswerts der DC/DC-Wandler auf Lademodus eignestellt wird, bei dem Strom aus der mit der Brennstoffzelle verbundenen Netz in den Energiezwischenspeicher eingespeist wird, und daß bei einer zwischen der minimalen und dem maximalen vorgegebe- 15 nen Spannungswert liegender Spannung der Brennstoffzelle der DC/DC-Wandler inaktiv ist.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, daß zum Starten der Brennstoffzelle zuerst der Energiezwischenspeicher durch Schließen des 20 Schalters mit dem DC/DC-Wandler verbunden wird, der die Energie für die Hilfs- bzw. Zusatzaggregate zur Verfügung stellt, die an das mit seinem Ausgang verbundene Netz angeschlossen sind, daß die Brennstoffzelle durch die Hilfs- bzw. Zusatzaggregate in Gang gesetzt und daß nach Erreichen der vorgesehenen Ausgangsspannung der Brennstoffzelle der Schalter vor dem Ausgang der Brennstoffzelle geschlossen wird.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

30

35


40

45

50

55

60






Fig.2

Device for generating electric energy in a motor vehicle by means of a fuel cell and method for operating such a device

Patent number:

DE19954306

Publication date:

2001-07-26

Inventor:

ABERLE MARKUS (DE); SONNTAG JOSEF (DE)

Applicant:

XCELLSIS GMBH (DE)

Classification:

- international:

H01M8/00

- european:

B60L11/18R; B60L15/20E

Application number:

DE19991054306 19991111

Priority number(s):

DE19991054306 19991111

Also published as:

WO0134424 (A1)


EP1227949 (A1)

US6777909 (B1)

Report a data error here

Abstract not available for DE19954306 Abstract of corresponding document: US6777909

In a device for generating electrical power with the fuel cell in a vehicle, a temporary power storage supplies power for a battery start, is charged when the fuel cell is operating, outputs power to connected loads of the fuel cell power system when there is an increased power demand, and absorbs power during braking.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

	BLACK BORDERS
Þ	IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	FADED TEXT OR DRAWING
	BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	SKEWED/SLANTED IMAGES
A	COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	GRAY SCALE DOCUMENTS
ø	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox